

Bedienungsanleitung

Schüttbehälter Typ SB
 Baustoff-Container Typ BC
 Klappbodenbehälter Typ BKB
 Klappbodenbehälter Typ FB
 Rundbehälter Typ RB
 Klappbodenbehälter Typ 2K / 3K

Bedienung

1. Vor jedem Einsatz ist das Produkt auf einwandfreien Zustand zu kontrollieren.
2. Das Hubgerüst lotrecht stellen und die Gabelstaplerzinken auf Einfahrtaschenbreite einstellen.
3. Mit den Gabelzinken (**Zinkenlänge min. 1100 mm**) bis zum Anschlag in die Einfahrtaschen einfahren.
4. Die Sicherungskette muss um den Gabelträger, straffgezogen und durch Einhaken des Karabinerhakens in ein Kettenglied gesichert werden.
5. Baustoff-Container Typ BC: Aufnahme mittels einer geprüfter Steinklammer in dem Profilrand.
6. Kranbare Ausführungen:
Nur geprüfte und techn. einwandfreie Anschlagmittel verwenden. Das Anschlagmittel mit Maulsicherung in die Kranösen einhängen.
7. Die Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abkippen lösen.
8. Entleervorgang nur mittels Zugseil unter Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstands betätigen.
9. Baustoff-Container Typ BC mit automatischer Entriegelung:
Durch Umgreifen der Steinklammer auf die Entriegelung den Behälterboden lösen und mit der Steinklammer anheben. Durch Absetzen und erneutes Umgreifen der Steinklammer den Behälter schließen und verriegeln.
10. Bodenklappe durch Absetzen wieder verriegeln.
11. Die Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abkippen wieder um die Entriegelung legen.
12. Unter dem angehobenen Produkt dürfen sich keine Personen aufhalten.
13. Bei Beschädigungen antragenden Teilen ist das Produkt stillzulegen und zu reparieren.

Betrieb

1. Die Tragfähigkeit des Staplers/Krans in Verbindung mit dem Produkt beachten.
2. Der Eigentümer und der verantwortliche Betreiber müssen sicherstellen, dass jeder Benutzer mit der sicheren Benutzung des Produktes vollständig vertraut gemacht wird.

Wartung

1. Instandhaltungsarbeiten müssen von einer entsprechend geschulten Fachkraft durchgeführt werden.