

Návod k obsluze

zásobníku na suť typu SB
kontejneru na stavební materiály typu BC
zásobníku se sklopným dnem typu BKB
zásobníku se sklopným dnem typu FB
kruhový prepravka typu RB
zásobníku se sklopným dnem typu 2K / 3K

Obsluha

1. Před použitím je nutno zkontrolovat bezvadný stav výrobku.
2. Zvedací zařízení nastavte do svislé polohy a ozuby vysokozdvížného vozíku nastavte na rozteč najížděcích kapes.
3. S ozuby vidlice najedzte až na doraz do najížděcích kapes (**délka ozubů minimálně 1100 mm**).
4. Pojistný řetěz musí být pevně ovinutý kolem nosníku vidlice a zajištěný zaháknutím karabinového háku do článku řetězu.
5. Kontejner na stavební materiály typů BC: upevnění do profilového okraje pomocí kontrolované svorky na kameny.
6. Jeřábová provedení:
Používejte jen zkontrolované a technicky bezvadné úvazné prostředky. Úvazný prostředek zahákněte za závěsná oka pomocí svěrné pojistky.
7. Pojistku zajistěte proti nežádoucímu sklopení.
8. Sklápění provádějte jen pomocí tažného lanka při dodržení dostatečné bezpečnostní vzdálenosti.
9. Kontejner na stavební materiály typu BC s automatickým odjištěním:
Upnutím svorky na kámen na odjišťování uvolněte dno zásobníku a zvedněte pomocí svorky na kámen. Postavením na zem a opětovným uchycením svorky na kámen zásobník zavřete a zajistěte.
10. Na odjišťování znovu umístěte pojistku proti nežádoucímu vyklopení.
11. Pod zvednutým zařízením se nesmějí zdržovat žádné osoby.
12. Při poškození nosných dílů je nutno zařízení vyřadit z provozu a opravit.

Provoz

1. Dodržujte nosnost vysokozdvížného vozíku / jeřábu v kombinaci se zařízením.
2. Majitel a odpovědný provozovatel musejí zajistit, aby každý uživatel byl kompletně seznámen s bezpečným používáním výrobku.

Údržba

1. Opravy musejí provádět odpovídajícím způsobem vyškolení odborníci.