

S-260 Ruční páskovač pro páskování ocelovou páskou se sponou (typ R)

Pracovní postup:



1. Protáhněte pásku skrz sponu. Spona musí být umístěna křidélky nahoru a směrem od Vás. Ohněte konec pásky pod sponku.



2. Zatáhněte za držadla páky směrem k sobě tak, aby bylo možné vložit volný konec pásky do vytvořené štěrbiny páskovače. Špičku páskovače tlačte proti sponce.



3. Položte prst na vrchní část sponky a otáčením páky začněte pásku napínat.



4. Po dosažení požadovaného napnutí pásky, přetočte páskovač přes sponku směrem nahoru dopředu. Tento pohyb zvýší napnutí pásky. A abychom zabránili jejímu prasknutí, nenapínejte pásku na maximum.

5. Zatáhněte za páku odřezávacího nože, aby došlo k odstřížení pásky.



6. Vysuňte páskovač a palcem přitlačte vyčnívající konec pásky dolů mezi křidélka sponky.



7. Pomocí kladívka zaklepněte křidélka, abyste zajistili pásku proti vyklouznutí.



UPOZORNĚNÍ: Při práci je nutné používat odvíječ ocelové pásky a pracovní rukavice, aby se zabránilo pracovním zraněním!

Při práci postupujte dle tohoto návodu!