

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK SPLIT

ABBILDUNG DES PRODUKTS:



1. VOR DEM ZUSAMMENBAU DER BANK

Bitte prüfen Sie, ob alle Teile geliefert wurden. Für den Zusammenbau werden folgende Komponenten benötigt:

- Gusseisernes Seitenteil – 2 Stück
- Lackierte Leisten mit vorgebohrten Löchern – 5 Stück (je 4 Löcher pro Leiste)
- Montageset bestehend aus:
 - Spreizdübel (4 Stück) + Schrauben M8 (4 Stück)
 - Unterlegscheiben M8 (4 Stück)
 - Schlossschrauben M6x55 (20 Stück)
 - Unterlegscheiben M6 (20 Stück)
 - Muttern M6 (20 Stück)
 - Kunststoff-Abdeckkappen M6 (20 Stück)

2. MONTAGESCHRITTE

1. Stellen Sie die Leisten senkrecht auf (z. B. gegen eine Wand).
2. Stecken Sie die M6x55-Schlossschrauben in die vorgebohrten Löcher der Leisten.
3. Stellen Sie die Gusseisenteile auf einer ebenen Fläche auf, im Abstand der Lochbohrungen.
4. Befestigen Sie die Sitzleisten so, dass die Schraubenenden M6x55 durch die Aussparungen der Gussfüße passen.
5. Setzen Sie Unterlegscheiben M6 auf die Schrauben und schrauben Sie die Muttern M6 leicht auf.
Achtung: Die Schrauben nicht vollständig festziehen, um eine spätere Korrektur der vertikalen Ausrichtung der Seitenteile zu ermöglichen.
6. Befestigen Sie die Rückenlehnenleisten.
7. Setzen Sie Unterlegscheiben M6 auf die Schraubenenden und schrauben Sie die Muttern M6 auf.
8. Achten Sie vor dem vollständigen Festziehen darauf, dass die Seitenteile **senkrecht ausgerichtet** sind und die Bank **symmetrisch** steht.
9. Ziehen Sie die Muttern M6 mit einem Schraubenschlüssel oder Akkuschrauber mit Steckaufsatz fest an, sodass die gesamte Konstruktion solide verbunden ist.
Achtung: Die Schrauben dürfen nicht in das Holz eindringen oder die Lackierung beschädigen.
10. Bringen Sie die M6-Abdeckkappen auf die Muttern auf.

ALLGEMEINE UND FUNDAMENTALE ANFORDERUNGEN

Richtlinien für Installation, Kontrolle, Wartung und Betrieb gemäß PN-EN 1176-7

MONTAGE AUF FESTEM UNTERGRUND

Bei der Standortwahl ist sicherzustellen, dass sich die Bank **nicht direkt im Verkehrsfluss** befindet – z. B. auf schmalen Gehwegen, wo es zu Kollisionen mit Fußgängern oder Radfahrern kommen kann. Zudem sind die **geltenden Sicherheitsvorschriften** zu beachten, um die Nutzung der Bank sicher zu gestalten und keine Gefahr für Personen im Umfeld darzustellen. Die Bank ist für die Montage auf **harten Oberflächen** mithilfe der mitgelieferten **Spreizdübel und M8-Schrauben** oder Anker vorgesehen.

Wenn die Bank auf einem festen Untergrund installiert wird, der das **Verankern mit gelieferten Ankern** erlaubt, ist **kein Betonfundament erforderlich**, sofern die statischen Anforderungen erfüllt sind.

MONTAGE DIREKT IM ERDBODEN

Der Hersteller schlägt eine **einfache und schnelle Lösung** vor, die auch von **ungeschultem Personal** durchgeführt werden kann:

- Zwei **Betonbordsteine** direkt in den Boden eingraben
 - **Maße gemäß statischer Berechnung:** $100 \times 30 \times 20$ cm
 - **Achtung:** Die Bordsteine dürfen **nicht über Bodenniveau hinausragen**, weder bei der Montage noch bei späterem Gebrauch.
- Die Bank auf das Fundament stellen und **Bohrlöcher markieren**
- Löcher bohren
- Bank wieder aufstellen und mit Schrauben befestigen
 - **Hinweis:** Standardmäßig werden **M12-Spreizdübel** und **M8-Schrauben** mitgeliefert.

Auch das Gießen eines Fundaments ist erlaubt – jedoch nur, wenn es **frostsicher** ist und die **statisch berechneten Maße** einhält.

Die empfohlenen Bordsteine erfüllen diese Anforderungen.