

INSTALAČNÍ MANUÁL LAVIČKY BONN

OBRÁZEK VÝROBKU:



1. Před instalací lavičky zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny součásti, zejména tyto komponenty:
 - Litinový odlitek - 2 kusy,
 - Lakovaná lišta s vyvrtanými otvory - 5 kus (4 otvory v každé desce),
 - Montážní sada obsahuje:
 - Hmoždinku (4 kusy) + Šroub M8 (4 kusy),
 - Podložka M8 (4 kusy),
 - Zámek M6x55 (20 kusů),
 - Podložka M6 (20 kusů),
 - Matice M6 (20 kusů).
 - Zaoblená plastová záslepka M6 (20 kusů)
1. Nastavte desky ve svislé rovině (např. můžete je opřít o stěnu).
2. Vložte do montážních otvorů vyvrtaných v deskách zámkové šrouby M6x55.
3. Rozmístěte odlitky na rovném povrchu ve vzdálenosti vyplývající z rozteče otvorů v deskách (170 cm).
4. Připevněte desky tvořící sedadlo lavičky tak, aby vystupující závit šroubů M6x55 zapadly do výřezů v litinovém odlitku.
5. Na závit šroubů nasadte podložky M6 a našroubujte matice M6.
UPOZORNĚNÍ: Nepřišroubovávejte sedátko lavičky trvale, abyste si zachovali možnost opravy nastavení litinových odlitků ve vertikální ose.
6. Připevněte desky tvořící opěradlo parkové lavičky.
7. Na závit šroubů opěradla M6x55 nasadte podložky M6 a našroubujte matice M6.
8. Před dotažením matic M6 dejte pozor, jestli jsou litinové odlitky umístěny ve vertikální ose a jestli je lavička ve všech rovinách symetrická.
9. Utáhněte matice M6 na šrouby pomocí klíče nebo šroubováku s hrotem zásuvky tak, aby celá konstrukce lavice byla pevně sestavena.
UPOZORNĚNÍ: Šrouby v deskách by měly být utaženy tak, aby nedošlo k zasažení desky a aby nenarušovaly strukturu laku a dřeva.
10. Nasadit zaoblené záslepky M6 na matice šroubů M6

OBECNÉ A ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

MONTÁŽ:

Při instalaci lavičky věnujte pozornost místu instalace a vyberte jej tak, aby se lavička nenacházela přímo v komunikaci. To je důležité například na úzkém chodníku, kde existuje nebezpečí, že osoba, která běží nebo jede na kole může spadnout na prvek malé architektury a utrpět zranění.

Kromě toho je třeba věnovat pozornost zavedeným pravidlům a místu, kde má být koš umístěn tak, aby používání zařízení bylo bezpečné a neohrožovalo zdraví nebo život lidí, kteří jej používají v bezprostředním okolí výrobku.

Každá lavička je určena k montáži na tvrdé povrchy pomocí hmoždinek a šroubů M8, které dodáváme s lavičkami.

Pokud se má lavička používat na tvrdých površích, které jí umožňují ukotvit kotvu poskytnutou Výrobce, pak není nutný základ pro výše uvedený malý architektonický prvek a tvrdý povrch musí splňovat požadavky statického výpočtu. Upevněte lavičku na kotvu, kterou poskytuje Výrobce.

MONTÁŽ PŘÍMO DO PŮDY:

Výrobce navrhuje velmi jednoduché řešení, které mohou provádět snadno a rychle dokonce i nekvalifikovaní pracovníci.

Instalace se skládá z:

- bagrování dvou silničních obrubníků přímo do země,

UPOZORNĚNÍ: Rozměr silniční obrubníky byl vybrán jako statický výpočet a pro tento model je: 100x30x20cm,

UPOZORNĚNÍ: Ukotvení výše uvedených prvků by mělo být provedeno takovým způsobem, aby základy nevychýlily nad úroveň terénu během montáže a během následného používání výrobku,

- umístění lavičky na základ a vyznačení otvoru pro vrtání,
- vyvrtání otvorů,
- osazení lavičky a utáhnutí šrouby,

UPOZORNĚNÍ: Normálně dodáváme hmoždinky M12 a upevňovací šrouby M8.

Výrobce také umožňuje, aby byly podkladové vrstvy provedeny podle následujících doporučení, ale je důležité poznamenat, že základ je odolný proti mrazu a splňuje statické rozměry stanovené ve výpočtech. Doporučené silniční obruby splňují výše uvedené podmínky.