

INŠTALAČNÝ MANUÁL LAVIČKY BONN

OBRÁZOK VÝROBKU:



1. Pred inštaláciou lavičky skontrolujte, či máte k dispozícii všetky súčasti, najmä tieto komponenty:
 - Liatinový odliatok – 2 kusy,
 - Lakovaná latka s predvŕtanými otvormi – 5 kusov (4 otvory v každej doske),
 - Montážna sada obsahuje:
 - Hmoždinka (4 kusy) + Skrutka M8 (4 kusy),
 - Podložka M8 (4 kusy),
 - Skrutka so štvhrannou hlavou M6x55 (20 kusov),
 - Podložka M6 (20 kusov),
 - Matica M6 (20 kusov),
 - Zaoblená plastová krytka M6 (20 kusov).
2. Umiestnite dosky do zvislej roviny (napr. ich oprite o stenu).
3. Vložte skrutky M6x55 do montážnych otvorov predvŕtaných v doskách.
4. Rozmiestnite odliatky na rovnú plochu vo vzdialenosti zodpovedajúcej rozstupu otvorov v doskách (170 cm).
5. Pripevnite dosky tvoriace sedadlo lavičky tak, aby vyčnievajúce závit skrutiek M6x55 zapadli do výrezov v liatinovom odliatku.
6. Na závit skrutiek nasadte podložky M6 a naskrutkujte matice M6.
UPOZORNENIE: Sedadlo lavičky zatiaľ napevno nepriťahujte, aby ste mohli neskôr doladiť zvislú polohu liatinových odliatkov.
7. Pripevnite dosky tvoriace operadlo parkovej lavičky.
8. Na závit skrutiek operadla M6x55 nasadte podložky M6 a naskrutkujte matice M6.
9. Pred úplným utiahnutím matic M6 sa uistite, že liatinové odliatky sú umiestnené vo zvislej osi a že je lavička symetrická vo všetkých rovinách.
10. Dotiahnite matice M6 pomocou kľúča alebo skrutkovača so zásuvkovým nástavcom tak, aby bola celá konštrukcia pevná.
UPOZORNENIE: Skrutky v doskách musia byť dotiahnuté len tak, aby nepoškodili drevo ani lakovanú povrchovú úpravu.
11. Nasadte zaoblené plastové krytky M6 na matice skrutiek M6.

VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:

MONTÁŽ:

Pri inštalácii lavičky venujte pozornosť výberu vhodného miesta – lavička by nemala byť umiestnená priamo v komunikačnom priestore. Napríklad na úzkom chodníku hrozí riziko, že bežiaci človek alebo cyklista narazí do lavičky a zraní sa.

Treba dodržiavať platné pravidlá a zabezpečiť, aby bolo používanie zariadenia bezpečné a neohrozovalo zdravie ani život ľudí v jeho blízkosti.

Každá lavička je určená na montáž na tvrdé povrchy pomocou hmoždínok a skrutiek M8, ktoré sú súčasťou dodávky.

Ak sa lavička inštaluje na tvrdé povrchy, ktoré umožňujú ukotvenie poskytnutými kotvami, nie je potrebný samostatný základ. Tvrdý povrch však musí spĺňať statické požiadavky. Lavičku upevníte kotvami dodanými výrobcom.

MONTÁŽ PRIAMO DO ZEME:

Výrobca navrhuje jednoduché riešenie, ktoré môžu realizovať aj nekvalifikovaní pracovníci.

Postup montáže:

- Vykopanie dvoch cestných obrubníkov priamo do zeme.
UPOZORNENIE: Rozmery obrubníkov boli zvolené podľa statického výpočtu a pre tento model sú: **100 x 30 x 20 cm.**
UPOZORNENIE: Základy nesmú po montáži vyčnievať nad úroveň terénu, ani počas používania lavičky.
- Umiestnite lavičku na základ a označte miesta na vyvrtanie otvorov.
- Vyvrtajte otvory.
- Osadíte lavičku a utiahnete skrutky.
UPOZORNENIE: Bežne dodávame hmoždinky M12 a upevňovacie skrutky M8.

Výrobca tiež povoľuje realizáciu základov podľa vlastného návrhu, pokiaľ sú mrazuvzdorné a spĺňajú statické rozmery podľa výpočtov. Odporúčané cestné obrubníky spĺňajú tieto požiadavky.