

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK

PRODUKTZEICHNUNG:



1. Vor dem Zusammenbau der Bank stelle sicher, dass alle Teile geliefert wurden. Für die Montage werden folgende Komponenten benötigt:
 - 2 Stahlrahmen aus Rohren mit einem Durchmesser von 60 mm (rechts und links),
 - 2 Stahlgitter:
 - 1 Stück Rückenlehne, Maße: 1610x230 mm
 - 1 Stück Sitzfläche, Maße: 1610x345 mm
 - Montageset mit:
 - 4 Spreizdübel + 4 M8-Schrauben,
 - 4 M8-Unterlegscheiben,
 - 16 Schrauben M6x20,
 - 16 M6-Unterlegscheiben,
 - 16 M6-Muttern,
 - 16 Kunststoff-Kappenmuttern M6
2. Stelle beide Stahlrahmen aus 60 mm Rohren auf eine ebene Fläche – im Abstand entsprechend dem Rahmenmaß der Sitzfläche.
3. Befestige die Gitter für Sitz und Rückenlehne mit den M6x20-Schrauben in den vorgebohrten Löchern.
4. Schraube auf die M6x20-Schrauben die M6-Muttern, nachdem du die M6-Unterlegscheiben aufgesetzt hast.

ACHTUNG: Ziehe die Sitzfläche noch nicht vollständig fest – die vertikale Ausrichtung der Rahmen muss ggf. noch angepasst werden.
5. Achte vor dem endgültigen Festziehen darauf, dass beide Rahmen senkrecht stehen und die Bank in jeder Ebene symmetrisch ist.
6. Ziehe die M6-Muttern mit einem Schraubenschlüssel oder Akkuschrauber mit Stecknussaufsatz fest, sodass die gesamte Konstruktion stabil verbunden ist.
7. Setze die Kunststoff-Kappenmuttern M6 auf die Schraubenmuttern auf.

ALLGEMEINE UND FUNDAMENTALE ANFORDERUNGEN:

MONTAGE

Beim Aufstellen der Bank ist der Montageort sorgfältig zu wählen, sodass sie nicht direkt im Verkehrsweg steht. Das ist besonders wichtig bei engen Gehwegen, wo die Gefahr besteht, dass Personen beim Laufen oder Fahrradfahren mit der Bank kollidieren und sich verletzen.

Ebenso müssen geltende Vorschriften beachtet und der Standort so gewählt werden, dass die Nutzung sicher ist und keine Gefährdung für Personen im Umfeld besteht.

Jede Bank ist für die Montage auf festen Untergründen mit Spreizdübeln und M8-Schrauben oder Ankern geeignet, die mit dem Produkt geliefert werden.

Wenn die Bank auf einem festen Untergrund montiert wird, der eine Verankerung mit den mitgelieferten Ankern erlaubt, ist kein gesondertes Fundament erforderlich – der Untergrund muss jedoch den Anforderungen entsprechen. Die Bank ist mit den vom Hersteller gelieferten Ankern zu befestigen.

MONTAGE DIREKT IM ERDBODEN

Der Hersteller schlägt eine sehr einfache Lösung vor, die auch von ungeschultem Personal schnell und problemlos durchgeführt werden kann.

Die Montage erfolgt durch:

- Eingraben von zwei Straßenbordsteinen direkt in den Boden.
ACHTUNG: Die Maße der Bordsteine für dieses Modell betragen: 100x30x20 cm
ACHTUNG: Die Bordsteine müssen so eingebracht werden, dass sie beim Einbau und späteren Gebrauch nicht über das Bodenniveau hinausragen.
- Aufstellen der Bank auf dem Fundament und Markieren der Bohrlöcher,
- Bohren der Löcher,
- Zurückstellen der Bank und Befestigung mit Schrauben.
ACHTUNG: Standardmäßig werden M12-Dübel und M8-Schrauben mitgeliefert.

Der Hersteller erlaubt auch das Gießen eines Fundaments nach folgenden Vorgaben, wobei darauf zu achten ist, dass dieses frostbeständig ist und die angegebenen Maße einhält. Empfohlene Straßenbordsteine erfüllen diese Bedingungen.