

MONTAGEANLEITUNG DER BANK

PRODUKTZEICHNUNG:



ACHTUNG!!!

AUF JEDER BANK muss das mitgelieferte **Identifikationsschild** angebracht werden, das die **Konformität des Produkts mit der Norm PN-EN 1176** bestätigt.

Dies ist eine **zwingende Voraussetzung für die Gewährung der Garantie** auf das Produkt.

Das Schild sollte **an der Unterseite der Rückenlehnenleiste** befestigt werden.

Wenn dem Produkt **kein Schild beigefügt wurde**, wenden Sie sich bitte an den **Verkäufer des Produkts**.

1. Vergewissere dich vor dem Zusammenbau der Bank, dass alle Teile geliefert wurden. Für den Zusammenbau sind folgende Komponenten erforderlich:
 - Stahlgestell – 2 Stück
 - Lackierte Leisten mit vorgebohrten Löchern – 5 Stück (jeweils 4 Löcher pro Leiste)
 - Montageset bestehend aus:
 - Spreizdübel (4 Stück) + Schraube M8 (4 Stück)
 - Unterlegscheibe M8 (4 Stück)
 - Schlossschraube M6x50 (20 Stück)
 - Unterlegscheibe M6 (20 Stück)
 - Mutter M6 (20 Stück)
 - Kunststoffabdeckkappe M6 (20 Stück)
2. Stelle die Leisten senkrecht auf (z. B. an eine Wand gelehnt).
3. Stecke die Schlossschrauben M6x50 durch die Montagelöcher in den Leisten.
4. Positioniere beide Stahlprofile auf einer ebenen Fläche im Abstand der Lochbohrungen in den Leisten (130 cm).
5. Befestige die Leisten für die Sitzfläche so, dass die überstehenden Gewinde der Schrauben M6x50 in die Aussparungen der Stahlprofile passen.
6. Lege die Unterlegscheiben M6 auf die Schraubengewinde und schraube die Muttern M6 auf.
HINWEIS: Die Sitzfläche der Bank sollte zunächst nicht festgezogen werden, um die Möglichkeit zur Ausrichtung der Profile in der Vertikalen zu behalten.
7. Befestige die Leisten der Rückenlehne.
8. Lege die Unterlegscheiben M6 auf die Schrauben M6x50 der Rückenlehne und schraube die Muttern M6 auf.
9. Vor dem endgültigen Festziehen der Muttern M6 stelle sicher, dass die Stahlprofile senkrecht stehen und die Bank in allen Ebenen symmetrisch ist.
10. Ziehe die Muttern M6 mit einem Schraubenschlüssel oder einem Akkuschauber mit Stecknussaufsatz fest, sodass die gesamte Bankkonstruktion stabil verbunden ist.
HINWEIS: Die Schrauben in den Leisten sind so anzuziehen, dass sie nicht in das Holz eindringen und den Lack oder die Holzstruktur beschädigen.
11. Setze die Kunststoffabdeckkappen M6 auf die Muttern M6 an den Schrauben.

ALLGEMEINE UND FUNDAMENTALE ANFORDERUNGEN:

Installations-, Kontroll-, Wartungs- und Betriebsrichtlinien gemäß PN-EN 1176-7

MONTAGE:

Beim Aufstellen der Bank ist auf einen geeigneten Standort zu achten, sodass sie nicht direkt in einem Verkehrsweg steht. Dies ist z. B. bei schmalen Gehwegen wichtig, wo die Gefahr besteht, dass eine Person beim Laufen oder Radfahren mit dem montierten Stadtmöbel kollidiert und sich verletzt.

Zudem sind geltende Vorschriften zu beachten. Der Aufstellort der Bank ist so zu wählen, dass die Nutzung des Produkts sicher ist und keine Gefahr für Gesundheit oder Leben der Nutzer oder sich in der Nähe befindlicher Personen darstellt.

Jede Bank ist für die Befestigung auf harten Oberflächen mittels Spreizdübel und M8-Schrauben oder Anker vorgesehen, die mitgeliefert werden.

Wird die Bank auf einer festen Fläche genutzt, die eine Verankerung mit den vom Hersteller gelieferten Ankern ermöglicht, ist kein Fundament erforderlich. Die feste Fläche muss jedoch den statischen Anforderungen entsprechen. Die Befestigung der Bank erfolgt mit den vom Hersteller bereitgestellten Ankern.

MONTAGE DIREKT IM ERDBODEN:

Der Hersteller bietet eine sehr einfache Lösung an, die auch von nicht qualifiziertem Personal schnell und einfach durchgeführt werden kann.

Die Montage besteht aus:

- dem Eingraben von zwei Bordsteinen direkt in den Boden
HINWEIS: Die Maße der Bordsteine für dieses Modell betragen: 100×30×20 cm
HINWEIS: Die Bordsteine müssen so eingesetzt werden, dass sie weder während der Montage noch später über das Bodenniveau hinausragen.
- dem Platzieren der Bank auf dem Fundament und dem Markieren der Bohrlöcher
- dem Bohren der Löcher
- dem Zurücksetzen der Bank und dem Verschrauben

HINWEIS: Standardmäßig werden M12-Spreizdübel und M8-Schrauben mitgeliefert.

Der Hersteller erlaubt alternativ auch die Ausführung eines gegossenen Fundaments gemäß den untenstehenden Vorgaben. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das Fundament frostbeständig ist und die statisch erforderlichen Maße erfüllt. Die empfohlenen Bordsteine erfüllen diese Anforderungen.