

Návod na obsluhu Sklopná nádoba typu SK

1. Vidlice vysokozdvížného vidlicového vozíka zasunúte do určených vstupných tašiek sklopnej nádoby.
2. Poistná reťaz sklopnej nádoby sa musí položiť okolo vidlicového nosníka príp. okolo zadnej časti vidlice, pevne natiahnuť a zaistiť zavesením karabíny na článok reťaze. Poistku proti sklopeniu preložte (odblokujte) na základný rám.
3. Sklopnú nádobu presuňte do požadovanej polohy. Pri použití automatického odblokovania nádobu položte spúšťacou pátkou na okraj veľkokapacitného kontajnera a odblokujte ju.
4. Pri použití manuálneho odblokovania aktivujte uvoľňovacie zariadenie ťažným lanom.
5. Po úplnom vyprázdnení priklopte vaňu nádoby späť do nakladacej polohy. Poistku proti preklopeniu na základnom ráme opäť preložte do blokovacej polohy, aby sa zamedzilo neúmyselné odblokovanie.

POZOR:

Dodržite nosnosť kombinácie zdvíhacieho vozíka a neseného zariadenia!