

Instrucțiuni de utilizare Benă basculantă tip SK

1. Introduceți dinții stivuatorului cu furcă în locașurile pentru furcă prevăzute la bena basculantă.
2. Lanțul de asigurare al benei basculante trebuie trecut în jurul suportului furcii respectiv prin spatele furcii, trebuie întins ferm și trebuie asigurat prin agățarea cârligului de carabină într-un ochi de lanț. Rabatați (deblocați) siguranța contra răsturnării de la cadrul de bază.
3. Deplasați bena basculantă în poziția dorită. La utilizarea sistemului de deblocare automată, așezați bena cu piciorul de deblocare pe marginea containerului mare și deblocați-o.
4. La utilizarea sistemului de deblocare manuală, acționați dispozitivul de declichetare cu ajutorul cablului de comandă.
5. După golirea completă, basculați bena înapoi în poziția de încărcare. Rabatați siguranța contra răsturnării de la cadrul de bază înapoi în poziția de blocare, astfel încât să excludeți posibilitatea unei deblocări accidentale.

ATENȚIE:

Respectați capacitatea portantă a combinației dintre stivuator și echipamentul atașat!