

Návod k obsluze Sklápěcí kontejner, typ SK

1. Vidlemi vysokozdvížného vozíku zajedzte do příslušných zásuvných držáků sklápěcího kontejneru.
2. Zajišťovací řetěz sklápěcího kontejneru se musí položit kolem nosiče vidlí příp. kolem zadní části vidlí, pevně dotáhnout a zajistit zaháknutím háku s karabinou do jednoho článku řetězu. Pojistku proti převrácení na základním rámu přepněte (odjistěte).
3. Sklápěcím kontejnerem najedzte do požadované polohy. Při používání automatického odjištění kontejner usadzte uvolňovací patkou na okraj velkoobjemového kontejneru a odjistěte.
4. Při používání ručního odjištění zatáhněte za lanko odjišťovacího zařízení.
5. Po kompletním vyprázdnění otočte vanu kontejneru zpět do nakládací polohy. Zajištění proti převrácení na základním rámu zase přepněte do zablokované polohy, aby se zamezilo neúmyslnému odjištění.

POZOR:

Dodržujte nosnost kombinace manipulační techniky a nástavby!