

TECHNICKÁ a PROVOZNÍ DOKUMENTACE

POJÍZDNÝ STOHOVACÍ BOX UNIVERSAL
103219



DISTRIBUTOR: EMPORO, s.r.o.
Prosecká 2490/63a
18000 Praha 8

VSTUP

Před zahájením používání zakoupeného manipulačního vozíku si musí každý pracovník přečíst návod k jeho obsluze nebo se seznámit s pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jedině v takovém případě má uživatel možnost se seznámit s vlastnostmi vozíku, zajistit jeho správnou obsluhu, předcházet jeho poškození a mít jistotu, že jsou splněny záruční podmínky.

Manipulační vozík lze používat, opravovat a provádět na něm údržbu pouze v souladu s návodem výrobce. Je zakázáno provádět změny, aniž byste se ujistili, že vozík bude i nadále bezpečný.

POUŽITÍ

Pojízdný, stohovací box UNIVERSAL je manipulačním prostředkem pro přepravu a skladování velkoobjemového, kusového zboží.

OPIS PRODUKTU

Skládací nosná konstrukce z 1"-vých ocelových trubek umožňuje až trojnásobné stohování. Sklopný rám dna z hranatého ocelového profilu o vysoké nosnosti a hladké dřevotřískové desky. Stěny z drátěnou mřížkou s oky 50x260 mm. Ocelová konstrukce lakovaná v modré barvě RAL5012. Čtyři vodící kladky z toho jedna s aretací. Kolečka z polyamidu o průměru 125 mm. Zasunutím složených boxů do sebe je možné ušetřit až 75% prostoru nutného pro skladování prázdných boxů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

hmotnost:	125 kg
stohovací nosnost:	1000 kg
zatížení podlahy:	800 kg
stohovatelnost:	3 ks
délka celkem:	2400 mm
podjížděcí výška:	170 mm
vnější hloubka:	1150 mm
vnější výška:	1850 mm
výška plošiny:	250 mm

NÁVOD NA Skládání a rozkládání



rozkládání:

- otočte levou boční stěnu zezadu zadní stěny a nastavte stejně jakou pravou, pevnou boční stěnu
- odjistěte blokádu podlahy (na pravé boční stěně) a zvolna opusťte ji dolů
- po uložení na vodorovné nosníky bočních stěn zacvakněte tak, aby podlaha nešla zvednout

skládání

- odjistěte zajištění podlahy před zvednutím (pružinové madlo pod podlahou)
- zvedněte podlahu do horizontální polohy a zajistěte blokadou na pravé boční stěně
- otočte levou boční stěnu na stranu k zadní stěně

Údržba a prohlídky:

Udržujte boxy v čistotě

Pravidelně kontrolujte všechny elementy, spoje, kolečka. Při zjištění jakékoliv závady je nutné vozík ihned opravit. Používejte pouze originální náhradní díly.

BEZPEČNOST PRÁCE

- Tento výrobek lze používat pouze v souladu s návodem výrobce
- Je nutné dodržovat max. zatížení dle technické specifikace výrobku
- Před každým použitím musí být manipulační vozík zkontrolován z hlediska bezpečnosti. Zvláštní pozornost věnujte kolečkům, plošině, rámu a úchytům.
- Veškeré závady musí být ihned hlášeny a takový vozík nesmí být používán
- Veškeré opravy smí provádět pouze proškolený a kvalifikovaný personál
- Obsluha pracující s vozíky musí být proškolená a seznámena s bezpečnostními předpisy při ruční manipulaci se zbožím
- Před manipulací s prázdným boxem musí obsluha zkontrolovat:
pokud je box složený - že podlaha je ve vodorovné poloze zajištěná pomocí pružinového mechanismu k bočním stěnám
pokud je box složený – že podlaha je v horizontální poloze a je zajištěná sklopnou západkou na pravé (pevné) stěně.
- Před uložením jakéhokoliv zboží do boxu musí obsluha zkontrolovat, zda podlaha je ve vodorovné a zajištěné poloze
- Zboží uložené v boxu musí být zajištěné před nežádoucím pohybem, především před vypadnutím z boxu.
- Obsluha nesmí manipulovat s boxy s nezajištěným nákladem. Pro větší bezpečnost lze zboží zajistit sklopnou boční stěnou nebo napínacími gumovými pásy.
- Náklad musí být uložený tak aby nevyčníval mimo půdorys boxu
- Náklad musí být rozložený rovnoměrně po celé ploše boxu s dodržením těžiště uprostřed ložné plochy. Těžší položky musí být uloženy dole a lehké nahoře
- Boxy se zbožím zajištěným proti pohybu lze až trojnásobně stohovat při dodržení max. zatížení boxů.
- Manipulace vidlicovými prostředky při stohování je dovolená pouze s jedním boxem, manipulace se dvěma a více nastohovanými boxy je zakázána.
- Při stohování dodržujte princip zatěžování od spodního boxu směrem nahoru tzn. spodní boxy s nákladem by měly být těžší než horní

Při manipulaci dodržujte vhodnou rychlost, hlavně v zatáčkách, vyhýbejte se rychlým pohybům.

Dodržujte vnitropodnikové bezpečnostní předpisy.

JE ZAKÁZANO

Používat vozíky k jiným účelům, které nejsou v souladu s jejich určením.

Překračovat max. přípustné zatížení boxů.

Jakkoliv manipulovat s boxy v nezajištěné podlaze.

Používat vozíky na nerovné a nevhodné podlaze.

Používat poškozené boxy.